


HEBERHARD

Hahnlochschaablone



- 1) Armaturen-Durchmesser messen, Kontrolle ob genug Platz im Beckeneckbereich für Armaturen-Durchmesser möglich
- 2) Schablone ausdrucken (Größe 100%)
- 3) Schablone ausschneiden (empfohlen mit Durchmesser 60 mm)
- 4) Mittelpunkt auf der Schablone mit Nadel durchstechen
- 5) Schablone nach Wunsch am Becken plazieren
- 6) Mittelpunkt kennzeichnen (Stabilo Fineliner oder vergleichbarer Stift)
- 7) Hahnloch mit Spülenstanze nach Stanzen-Anleitung anfertigen